

THIS DOCUMENT IS THE TRANSLATION OF DOCUMENT LISTED IN THE NEXT PAGE.

- CORRESPONDING BLANK PCT FORM SHEET IN ENGLISH ARE INSERTED AFTER EACH ORIGINAL PCT FORM SHEET OF THE PROCEDURE.
- SEPARATE SHEETS ARE FULLY TRANSLATED

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/EP05/051404

International filing date: 27 March 2005 (27.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: FR  
Number: 0403905  
Filing date: 13 April 2004 (13.04.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 14 October 2005 (14.10.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse



# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 12 SEP. 2005

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Planche', enclosed within a large, loopy oval stroke.

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint-Petersbourg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr

Institut National de la Propriété Industrielle  
INPI

**UTILITY PATENT –UTILITY CERTIFICATE**

**OFFICIAL COPY**

The Director of the Institut National de la Propriété Industrielle certifies that the appended document is the certified copy of a patent submitted to the institute.

Paris, [date as stated on original French copy]

For the Director of the Institut  
National de la Propriété  
Industrielle,  
The Head of the Patent  
Department

[signed]

Martine Planche



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

0 825 83 85 87

0,15 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

Réservé à l'INPI

## BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354\*04

## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2

BR1

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 @ W / 030103

## REMISE DES PIÈCES

DATE

LIEU

13 AVR. 2004

N° D'ENREGISTREMENT

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

0403905

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE

PAR L'INPI

13 AVR. 2004

## Vos références pour ce dossier

(facultatif) DVG\_RD\_#1

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE  
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE
 DESBRANDES Robert  
 Allée des Chériniers  
 03190 GIVARLAIS

## Confirmation d'un dépôt par télécopie

☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie

## 2 NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de brevet

☒

Demande de certificat d'utilité

☐

Demande divisionnaire

☐
 Demande de brevet initiale  
 ou demande de certificat d'utilité initiale

N°

Date

N°

Date

 Transformation d'une demande de  
 brevet européen Demande de brevet initiale
☐

N°

Date

## 3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

Procédé et Appareillage pour modifier la probabilité de désexcitation des nucléides isomères.

## 4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ

OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE

LA DATE DE DÉPÔT D'UNE

DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

☐ S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

## 5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)

☐ Personne morale☒ Personne physiqueNom  
ou dénomination sociale

DESBRANDES

Prénoms

Robert

Forme juridique

N° SIREN

Code APE-NAF

Domicile

ou

siège

Rue

Code postal et ville

Pays

Allée des Chériniers

10 3 1 9 0

France

Nationalité

N° de téléphone (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

04 70 06 00 37

N° de télécopie (facultatif)

rdesbrandes@wanadoo.fr

☒ S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»Remplir impérativement la 2<sup>ème</sup> page



# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE  
page 2/2

BR2

REMISE DES PIÈCES DATE 13 AVR. 2004 LIEU 39 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0403905		Réservé à l'INPI	
<b>6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)</b> Nom Prénom Cabinet ou Société Nationalité N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel Adresse Rue Code postal et ville Pays N° de téléphone (facultatif) N° de télécopie (facultatif) Adresse électronique (facultatif)			
<b>7 INVENTEUR (S)</b> Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b> Établissement immédiat ou établissement différé		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Choix à faire obligatoirement au dépôt (cf. Notice explicative Rubrique 8)	
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG	
<b>10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS</b> Le support électronique de données est joint La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		1	
<b>11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire) DESBRANDES ROBERT		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI [Signature]	



# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE  
page 2/2

**BR2**

REMISE DES PIÈCES

Réservé à l'INPI

DATE

13 AVR. 2004

LIEU

39

N° D'ENREGISTREMENT

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

0403905

DB 540 W / 191203

**6 MANDATAIRE** (s'il y a lieu)

Nom

DESBRANDES

Prénom

Robert

Cabinet ou Société

Nationalité

Française

N° de pouvoir permanent et/ou  
de lien contractuel

Adresse

Rue

Allée des Chéniers

Code postal et ville

103190 GIVARLAIN

Pays

France

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

**7 INVENTEUR (S)**

Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques

Les demandeurs et les inventeurs  
sont les mêmes personnes

☒ Oui

☐ Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)

**8 RAPPORT DE RECHERCHE**

Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)

Établissement immédiat

☒

ou établissement différé

☐

Choix à faire obligatoirement au dépôt (cf. Notice explicative Rubrique 8)

**9 RÉDUCTION DU TAUX  
DES REDEVANCES**

Uniquement pour les personnes physiques

☐ Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)

☐ Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la  
décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG

**10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES  
ET/OU D'ACIDES AMINÉS**

☐ Cochez la case si la description contient une liste de séquences

Le support électronique de données est joint

☐

La déclaration de conformité de la liste de  
séquences sur support papier avec le  
support électronique de données est jointe

☐

Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite»,  
indiquez le nombre de pages jointes

1

**11 SIGNATURE DU DEMANDEUR  
OU DU MANDATAIRE**  
(Nom et qualité du signataire)

DESBRANDES ROBERT

VISA DE LA PRÉFECTURE  
OU DE L'INPI

Robert



**BREVET D'INVENTION**  
**CERTIFICAT D'UTILITÉ**  
 Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



0403905

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Page suite N° ...

BR/OUTE

REMISE DES PIÈCES DATE: 13 AVR. 2004 LIEU: 09		Révisé à l'INPI	
N° D'ÉCRÉMENTATION: NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire.	
Vos références pour ce dossier (facultatif)		DVG RD 01	
<b>4</b> DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE OU BÉNÉFICIE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation: _____ N°: _____ Date: _____ Pays ou organisation: _____ N°: _____ Date: _____	
<b>5</b> DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input type="checkbox"/> Personne morale <input checked="" type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		VAN GENT	
Prénoms		Daniel Lee	
Forme juridique			
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Domicile ou siège	Rue	10827 Del Cano Avenue	
	Code postal et ville	70118 (118) Baton Rouge, Louisiana	
	Pays	USA	
Nationalité		USA	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			
<b>6</b> REPRÉSENTANT (Cochez l'une des 2 cases)		<input type="checkbox"/> Personne morale <input checked="" type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale			
Prénoms			
Forme juridique			
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Domicile ou siège	Rue		
	Code postal et ville		
	Pays		
Nationalité			
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			
<b>7</b> SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI <i>Dechet</i>	

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.  
 Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.





Pour vous informer : INPI DIRECT  
 0 825 83 83 87  
 0,15 € TTC/min

Fax : 33 (0)1 53 04 52 65

# PATENT CERTIFICATE OF UTILITY

Intellectual property code - Book VI 26 (a),  
 26, bis rue de Pétersbourg Saint - 75800 Paris Cedex 08



## REQUEST IN DELIVERY

page 1/2

BR1

This form shall be filled with black ink

DB 540 @W/010905

HANDING-OVER OF THE DOCUMENTS DATE PLACE NATIONAL RECORDING N° ALLOTTED BY THE INPI DATE OF DEPOSIT ALLOTTED BY THE INPI		<b>1 NAME AND ADDRESSES OF THE APPLICANT OR THE AGENT          TO WHICH IT CORRESPONDENCE MUST BE ADDRESSED</b>	
<b>Your references for this file</b> <i>(optional)</i>			
<b>Confirmation of a deposit by fax</b>		<input type="checkbox"/> Nbr. allotted by the INPI to the fax	
<b>NATURE OF THE REQUEST</b>		<b>Tick one of the 4 following boxes</b>	
Patent application		<input type="checkbox"/>	
Application for certificate of utility		<input type="checkbox"/>	
Divisional request		<input type="checkbox"/>	
<i>Initial patent application</i>		Nbr. _____ Date _____	
<i>or initial certificate of utility application</i>		Nbr. _____ Date _____	
Transformation of a request for European patent <i>initial patent application</i>		Nbr. _____ Date _____	
<b>3 TITLE OF THE INVENTION (200 characters or spaces maximum)</b>			
<b>4 DECLARATION OF PRIORITY          OR REQUEST OF THE BENEFIT OF          THE DATE OF FILING OF ONE          FRENCH PREVIOUS REQUEST</b>		Country or organization Date _____ Nbr. _____	
		Country or organization Date _____ Nbr. _____	
		Country or organization Date _____ Nbr. _____	
		<input type="checkbox"/> If there are other priorities, tick the box and uses the "continuation" form	
<b>5 APPLICANT (Tick one of the 2 boxes)</b>		<input type="checkbox"/> Legal entity <input type="checkbox"/> Individual	
Name or company name			
First names			
Legal form			
SIREN Nbr.			
APE-NAF Code			
Residence or headquarter	Street		
	Postal code and city		
	Country		
Nationality			
Telephone Nbr. <i>(optional)</i>		fax Nbr. <i>(optional)</i>	
Electronic Address - email <i>(optional)</i>			
		<input type="checkbox"/> If there is more than one applicant, ticks the box and uses the "continuation" form	

Fill the 2<sup>nd</sup> page

Reserved with the INPI		
HANDING-OVER OF THE DOCUMENTS		
DATE		
PLACE		
NATIONAL RECORDING Nbr.		
ALLOTTED BY THE INPI		DB 540 @W/010905
<b>6 AGENT</b> <i>(if it is necessary)</i>		
Name		
First name		
Cabinet or Company		
Nationality		
Permanent capacity Nbr. and/or of contractual bond		
Address	Street	
	Postal code and city	
	Country	
Telephone Nbr. <i>(optional)</i>		
Fax Nbr. <i>(optional)</i>		
Electronic address - email <i>(optional)</i>		
<b>7 INVENTOR (S)</b>		<b>The inventors are necessarily physical people</b>
Applicants and inventors are the same people		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No: In this case to fill the form "Designation of inventor(s)"
<b>8 RESEARCH REPORT</b>		<b>Only for a patent application (including division and transformation)</b>
Immediate establishment or deferred establishment		<input type="checkbox"/> Choice to be made obligatorily with at filing time (refer to Explanatory leaflet Heading 8) <input type="checkbox"/>
<b>9 REDUCTION OF THE FEES</b>  (refer to Explanatory leaflet Heading 9)		
<b>10 SEQUENCES OF NUCLEOTIDES AND/OR OF AMINO ACIDS</b>		
The electronic medium of data is joined		<input type="checkbox"/>
The declaration of conformity of the list of sequences on paper medium with electronic medium of data is joined		<input type="checkbox"/>
If you used the printed form "Continuation", indicate the number of joined pages		
<b>11 SIGNATURE OF THE APPLICANT OR OF THE AGENT</b> (Name and quality of the signatory)		<b>PREFECTURE OR INPI VISA</b>

HANDING-OVER OF THE DOCUMENTS DATE  PLACE  NATIONAL RECORDING NBR ALLOTTED BY THE INPI		This printed paper form is to be filled lisiblement with black ink as	
Your references for this file <i>(optional)</i>			
4 DECLARATION OF PRIORITY OR REQUEST OF THE BENEFIT OF THE DATE OF FILING OF ONE FRENCH PREVIOUS REQUEST	Country or organization		
	Date	Nbr.	
	Country or organization		
	Date	Nbr.	
	Country or organization		
	Date	Nbr.	
5 APPLICANT (Tick one of the 2 boxes)		<input type="checkbox"/> Legal entity	<input type="checkbox"/> Individual
Name or company name			
First names			
Legal form			
SIREN Nbr.			
APE-NAF Code			
Residence or headquarter	Street		
	Postal code and city		
	Country		
Nationality			
Telephone Nbr <i>(optional)</i>			
Fax Nbr. <i>(optional)</i>			
Electronic Address - email <i>(optional)</i>			
5 APPLICANT (Tick one of the 2 boxes)		<input type="checkbox"/> Legal entity	<input type="checkbox"/> Individual
Name or company name			
First names			
Legal form			
SIREN Nbr.			
APE-NAF Code			
Residence or headquarter	Street		
	Postal code and city		
	Country		
Nationality			
Telephone Nbr <i>(optional)</i>			
Fax Nbr. <i>(optional)</i>			
Electronic Address - email <i>(optional)</i>			
11 SIGNATURE OF THE APPLICANT OR OF THE AGENT (Name and quality of the signatory)		PREFECTURE OR INPI VISA	

The present invention relates to a method and an equipment to modify the probability of deexcitation of the isomer nuclides.

The probability of deexcitation of a radioactive body  
5 is connected to the half-life, i.e. time necessary to the deexcitation of half of the radioactive nuclei. This probability is given the formula:

$$P = \text{LN} (2) / \lambda$$

P, probability of deexcitation per minutes;

10 LN, natural logarithm;

$\lambda$ , half-life in minutes.

For example, the half-life of normal indium  $115^m$  is 268 minutes. The probability of deexcitation of a nucleus per minutes is thus 0,00258 that represents one chance on  
15 387 per minute. By normal indium  $115^m$ , one indicates classically excited isomer and not as stipulated in this invention.

There are many nuclides, which have a metastable state (isomers) whose half-life goes, according to isomers,  
20 from one second or less to 50 years or more. A list of the main isomers is given in table 1. In this table are listed the symbol, the abundance of the isotope, the half-life of the nuclei and the energy of the gamma radiation emitted at the time of the deexcitation. Indium 115 for example has a  
25 268 minutes metastable state (4.48 hours) of half-life as shown in the figure 1. It returns to its stable fundamental state by isomeric transition while emitting a gamma radiation from 336.2 keV. The isomeric transition, like internal conversion, does not change the atomic number. In  
30 its normal state, an isomer returns to its fundamental state with the half-life mentioned in table 1. Certain isomer nuclei, like Hafnium 178 or Hafnium 179, emit several gamma at the time of their return to the fundamental state.

35 It is known to the experts that the deexcitation of

the isomer can be accelerated by X or gamma irradiation. In this invention the half-life of the isomer changes with time without the intervention of an irradiation, sometimes called X or gamma stimulation. In addition, the half-life  
5 obtained within the framework of the invention, varies with the time while being shorter at the beginning of the life of the isomer, and longer thereafter as shown in figure 5 in the case of indium 115<sup>m</sup>.

The radioactive elements have a rigorously constant  
10 half-life within the limits of the statistical fluctuations. Except for the case of isomers irradiated according to the methods described in the present invention or the stimulation, it is impossible to vary the half-life of a radioactive isomer. This invention thus solves a  
15 technical problem by providing a radioactive element with a half-life variable without stimulation and adaptable for a given application.

The probability of disintegration or deexcitation of a radioactive element is not modified by a change of its  
20 physical or chemical state. Consequently, the excited samples with the techniques described in this invention can be transformed by fusion, vaporization, dissolution or chemical combination after irradiation without modification of their nuclear properties.

Several isotopes can exist naturally or be  
25 artificially incorporated in the samples. These samples can then be alloys or mixtures of several isotopes having a metastable state. In this case, the half-life of each excited isotope according to the invention can be measured  
30 simultaneously with a gamma spectrograph, which is known of the expert.

Various industrial or medical applications are possible. A chemical reaction for example can require a strong dose of radiation at the beginning, that is followed  
35 by a weaker dose and lasting a long time. It is the same

for a medical treatment, which requires an evolution of the doses in time. The use of several isotopes in the same sample is used to have simultaneously gamma of various energies at the time of the natural deexcitation of the isotopes.

The invention, whose implementation will be detailed in the continuation, is not explained by the admitted nuclear theories at present. Consequently, it does not result from a known technique of the expert.

The method according to the invention consists in irradiating, using gamma rays, a sample of an element or several elements having a metastable state with a half-life duration going from less than one second to several years. The radiation source can be either a radioactive isotope, or a linear accelerator of particles, such as electrons, alpha or protons particles, which by Bremstrahlung effect produce gamma rays.

In the case of the radioactive source, the gamma rays must be emitted in a cascade by the same nucleus. For example, an emission in a cascade is provided by cobalt 60, as shown in figure 2. The emitted gamma rays must have a sufficient energy to carry out a reverse isomeric transition, i.e. to have the nucleus go from its fundamental state to its metastable state. In the case of indium 115, for example, the necessary energy is 1080 keV, this condition is met by the two gamma rays of cobalt 60. One sees on figure 2 that one of the gamma has an energy of 1173 keV with 99.90% chances to occur, and the other 1332 keV with 99.98% chances to occur. A cascade thus occurs, because two gamma are emitted with an interval of 0.713 picosecond ( $10^{-12}$  S) as an average.

In the case of an irradiation by the Bremstrahlung gamma rays of a linear accelerator of particles, for example of electrons, the energy of gamma must again be higher than the threshold of excitation of the selected

element.

For example, a compact linear accelerator can issue a gamma radiation very focused with a spectrum of gamma energies from 0 to 6 MeV. This spectrum is reproduced in figure 3. The energy of all the electrons before striking the tungsten target is 6 MeV. Consequently, each electron emits on average four gamma of 1.5 MeV (1500 keV) as shown in figure 3 in a very fast succession comparable to a cascade. The cascade of gamma obtained with the compact linear accelerator is, as the experiment shows it, more efficient to modify the half-life than the source of cobalt 60.

According to a particular mode of the invention, the samples to be irradiated are placed on a tray (3), which presents the samples (5) in succession in front of a piston (7) which introduces them opposite a radioactive source (1) by the opening (4) as shown in the figure 4. The source is placed in a thick steel and lead shielding (2). An axis (6) connects the tray to a motor (10) controlled by a timer (11). The time of irradiation is adjusted for each sample using a timer (9), which actuates a pneumatic valve (8) to obtain the optimal response of activation.

In the case, for example, of indium 115, a 20 hours irradiation with a source of 111000 GBq (3000 Ci) of cobalt 60 produces the indium isomer with a 242 minutes initial half-life instead of 268 minutes, which is the half-life of the normal isomer, which is a reduction of 10%. This reduction can be modified by varying the time of irradiation. Contrary to the normal isomer, as from 1500 minutes of elapsed time, the half-life exceeds the normal half-life of 268 minutes to reach 360 minutes after 3000 minutes elapsed. The sample thus remains slightly radioactive for a very long time. Figure 5 schematically shows the evolution of the half-life for an indium sample irradiated ( $\text{In } 115^{\text{m}}$ ) under the preceding conditions.

According to another mode of implementation of the invention, schematized on figure 6, the samples (14) are placed on a rotary tray (13). This tray is supported by an axis (15) and is connected to a motor (16), such motor  
5 being controlled by a timer (17). The samples are presented in sequence in front of the beam of x-rays of a compact linear accelerator (12) for example. A "phantom" (18) filled with water stops the not absorbed gamma rays. In general the accelerators cannot function permanently. A  
10 certain number of units of time of irradiation, for example 5 minutes, is applied to each sample according to the desired initial half-life using a timer (19).

The accelerator emits a focused radiation, contrary to a source of cobalt 60. Moreover, in the preceding  
15 example, up to four gamma with a sufficient energy to activate nuclei, such as the indium 115 nuclei, are produced in a cascade. This radiation is thus more effecient and a short time of irradiation is generally sufficient. Figure 7 represents the schematic evolution of  
20 the half-life of an indium 115 sample irradiated with a compact linear accelerator during 20 minutes. The initial half-life is 130 minutes as compared to 268 minutes for normal In 115<sup>m</sup>, that is to say a reduction of 50%. Again the normal half-life is reached after 1500 minutes elapsed and  
25 then increases to a half-life of 400 minutes when the time reaches 3000 minutes elapsed.

The equipment described previously is examples of implementation. Other means to present the samples at the irradiation can be employed without leaving the framework  
30 of the invention.

The samples to be irradiated are solids in sheets or powder, fluids or gases (case of Xenon for example), which contain a proportion of one or several isotopes of table 1. The samples can be also alloys, mixtures or chemical  
35 compounds incorporating a proportion of one or several



isotopes of table 1. The samples can also be transformed physically or chemically after irradiation. For example, a sample in the form of powder or of a gas can be incorporated in injectable carrying molecules.

5           The measures of half-life can be taken with the conventional instruments of the expert. The gamma spectrometers used at present contain thousands of channels to simultaneously measure the response of hundreds of radioactive or excited isotopes.

10           A common instrument is a germanium crystals detector functioning at low temperature. In order to minimize the effects of the cosmic rays, of radon and of the ambient interferences, the samples are placed in a container with walls of copper, lead, and steel. An analyzer is set on one  
15 or several characteristic radiations of one or several selected isomers. For example, in the case of indium  $^{115m}$ , gamma in the 336 keV line are counted. In the case of Hafnium 179, having a 25 days of half-life, many lines are detectable whose main ones are 453, 409, 362, 315, 268, and  
20 122 keV. These lines are emitted in a cascade with picoseconds of interval and are easily detected by the spectrographs with germanium crystals. It is also possible that progress of the technique will make it possible to measure the radiation of 336 keV without a special  
25 container.

# CLAIMS

1) Method and equipment to modify the probability of deexcitation, therefore the half-life, of the isomer nuclides, characterized by the irradiation of a sample containing an isotope having a metastable state by a source of gamma rays emitted in a cascade, either by a radioactive source, or by a generator of gamma rays coming from Bremstrahlung of accelerated particles, with a sufficient energy to excite the aforementioned element to its metastable state, and a sufficient duration to obtain the necessary initial half-life.

2) Method and equipment according to claim 1 characterized by the use of a sample containing a plurality of isotopes having a metastable state of a half-life from 1 second to 50 years.

3) Method and equipment according to claim 2 characterized by the use of gamma rays issued in a cascade and an energy higher than the threshold of excitation of the isotopes used that have a metastable state.

4) Method and equipment according to claim 2 characterized by the use of samples containing several isotopes of which the gamma emission of each one of them is measured simultaneously.

5) Method and equipment according to claim 2 characterized by the use of samples containing several isotopes of which the gamma emission is made up of a plurality of lines measured simultaneously.

6) Method and equipment according to claim 2 characterized by the use of samples in various physical forms.

## CLAIMS

1) A method for modifying the probability of deexcitation, therefore the half-life, of the isomer nuclides, in which:

- one prepares a sample containing at least an isomer nuclide having a metastable state by irradiation with the means either of a source of gamma rays emitted in a cascade, or of a generator of gamma rays coming from Bremstrahlung of accelerated particles, with an energy higher than the threshold of excitation of the aforesaid isomer nuclide to excite the aforementioned isomer nuclide in his metastable state,

characterized:

- in that the initial half-life of each excited isomer nuclide of the sample obtained previously is lower than the theoretical half-life of the aforesaid nuclide, mentioned in the tables of isotopes, and that these initial half-lives vary with the time elapsed and the power of the irradiation source,
- in that one uses the gamma emission of variable instantaneous half-life from at least one excited isomer nuclide, during its natural deexcitation, and in that the value of the half-life of the aforesaid nuclide varies from the value of the initial half-life to the theoretical half-life of the aforesaid nuclide, then increases beyond this value of the aforesaid theoretical half-life.

2) Method according to claim 1 characterized in that one uses samples containing at least an isomer nuclide having a metastable state, for example: Niobium ( $^{93}\text{Nb}41\text{m}$ ), Cadmium ( $^{111}\text{Cd}48\text{m}$ ), Cadmium ( $^{113}\text{Cd}48\text{m}$ ), Cesium ( $^{135}\text{Ce}55\text{m}$ ),

7) Method and equipment according to claim 2  
characterized by the use of samples in various chemical  
forms.

8) Method and equipment according to claim 2  
5 characterized by the use of a sample in the form of a  
solution.

9) Method and equipment according to claim 2  
characterized by the use of a sample having undergone a  
physical transformation after irradiation.

10 10) Method and equipment according to claim 2  
characterized by the use of a sample having undergone a  
chemical transformation after irradiation.

Indium (115In49m), Tin (117Sn50m), Tin (119Sn50m),  
Tellurium (125Te52m), Xenon (129Xe54m), Xenon (131Xe54m),  
Hafnium (178Hf72m), Hafnium (179Hf72m), Iridium (193Ir77m),  
Platinum (195Pt78m).

5           3) Method according to anyone of the claims 1 or 2  
characterized in that one uses samples containing several  
excited isomer nuclides of which the gamma emission of each  
one of them is measured simultaneously.

          4) Method according to anyone of the claims 1, 2 or  
10 3 characterized in that one uses samples containing at  
least an excited isomer nuclide of which the gamma emission  
is made up of a plurality of lines measured simultaneously.

          5) Method according to anyone of the claims 1, 2, 3  
or 4 characterized in that the measured initial half-life  
15 value of at least one isomer nuclide is comprised between  
10% and 100% of the theoretical value.

          6) Method according to anyone of the claims 1, 2, 3,  
4 or 5 characterized in that one uses samples in various  
physical forms or various chemical forms.

20           7) Method according to anyone of the claims 1, 2, 3,  
4, 5 or 6 characterized in that one uses a sample in the  
form of a solution.

          8) Method according to anyone of the claims 1, 2, 3,  
4, 5, 6 or 7 characterized in that one uses a sample having  
25 undergone a physical transformation or a chemical  
transformation after irradiation.

          9) Device to implement the method according to  
anyone of the claims 1 to 8 characterized in that it  
comprises:

30       - An equipment of excitation that irradiates a sample  
containing at least an isomer nuclide having a  
metastable state with the means either of a source of

gamma rays emitted in a cascade, or of a generator of gamma rays coming from Bremstrahlung of accelerated particles, with an energy higher than the threshold of excitation of the aforesaid isomer nuclide to excite it to its metastable state,

5

- An equipment controlling the time of the irradiation of each sample according to the required half-life.

10) Use of the method according to anyone of the claims 1 to 8 to provide a low dose of radiations for a long time, starting from an initial high dose of radiations.

10

1/4




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



3/4




Fig. 5




Fig. 6

4/4





Fig. 7

Nuclide	Symbol	Abundance %	Half-life	Gamma keV
Niobium	$^{93}\text{Nb}41$	100	16.3 y	31.8
Cadmium	$^{111}\text{Cd}48$	12.8	48.54 m	396.2
Cadmium	$^{113}\text{Cd}48$	12.2	14.1 y	263.5
Cesium	$^{135}\text{Ce}$	-	53 m	846/786
Indium	$^{115}\text{In}49$	95.7	4.48 h	336.2
Tin	$^{117}\text{Sn}50$	7.7	13.6 y	314.6
Tin	$^{119}\text{Sn}50$	8.6	293 d	60.5
Tellurium	$^{125}\text{Te}52$	7.1	57.4 d	144.8
Xenon	$^{129}\text{Xe}54$	26.5	8.8 d	238.1
Xenon	$^{131}\text{Xe}54$	21.2	11.8 d	163.9
Hafnium	$^{178}\text{Hf}72$	27.3	31 y	574/..../93
Hafnium	$^{179}\text{Hf}72$	13.6	25 d	453/.../122
Iridium	$^{193}\text{Ir}77$	62.7	10.5 d	80.2
Platinum	$^{195}\text{Pt}78$	33.8	4 d	259.3

m: minutes, h: hours, d: days, y: years.

Table 1

I certify that this document is the English translation,  
to the best of my knowledge, of the document  
referenced in the first page.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Desbrandes", with a large, stylized flourish on the left side.

Robert DESBRANDES, inventor